

沪预研委水（2013）检字第0774号



2012002394S



检测

CNAS L1222

检 验 报 告

样品名称 怡口（Ecowater）牌830VC PLUS型直饮净水机

委托单位 昆山怡口净水系统有限公司

上海市疾病预防控制中心



上海市疾病预防控制中心
检 验 报 告

第 1 页 共 6 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌830VC PLUS型直饮净水机		
样 品 标 记	830VC PLUS	样 品 数 量	1件1台
样 品 性 状	整机固体	检 验 类 别	委托
样 品 来 源	委托方送样	收 样 日 期	2013.8.29
委 托 单 位	昆山怡口净水系统有限公司	检 验 完 成 日 期	2013.9.12
委 托 单 位 地 址	江苏昆山经济技术开发区三巷路483号		
技 术 依 据	GB/T5750-2006		
检 验 项 目	加标试验(铅)		

(注: 委托样品信息由委托方提供, 并确保其真实性)

检验结果与评价

根据委托方要求, 该设备正常运转后, 在额定产水量 1 m³ 内, 以申报产水流量 60 L/h, 实际流量 60 L/h, 在产水量 0.060 m³、0.25 m³、0.50 m³、0.75 m³、1.0 m³ 时, 对该水质处理器通入人工配制水进行铅加标试验。

检验结果详见续页。

编制: Phir

职务: 医师

审核: 苏.招

职务: 主管医师

批准: 姜.印

职务: 副主任医(技)师

2013年 9 月 18 日

2013年 9 月 18 日

2013年 9 月 18 日



上海市疾病预防控制中心
检 验 报 告
(续页)

第 2 页 共 6 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌830VC PLUS型直饮净 水 机	接 样 日 期	2013. 8. 29
检 验 项 目	铅	检 验 完 成 日 期	2013. 9. 6

按委托方要求, 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机进行除铅的加标测试。该设备正常运转后, 以净水流量 1L/min, 按额定总净水量 1000L 进行铅的五段加标实验, 取加标前水和过滤后水样进行检测, 铅的加标浓度为 0.05mg/L

标记 (1) 加标原水 (通水开始, 第 1 次) (2) 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机过滤后水样品 1 (通水开始, 第 1 次), 检验结果见表

表 通水开始, 第 1 次加标水检验结果 (0.060m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水
				(2) 样品 1
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 (11.1)	0.054	$<2.5 \times 10^{-3}$

当前实际产水流量: 60 升/小时

上海市疾病预防控制中心

检 验 报 告

(续页)

第 3 页 共 6 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌830VC PLUS型直饮净 机	接 样 日 期	2013.8.29
检 验 项 目	铅	检 验 完 成 日 期	2013.9.6

按委托方要求, 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水机进行除铅的加标测试。该设备正常运转后, 以净水流量 1L/min, 按额定总净水量 1000L 进行铅的五段加标实验, 取加标前水和过滤后水样进行检测, 铅的加标浓度为 0.05mg/L

标记 (1) 加标原水 (1/4 段末, 第 2 次) (2) 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净水机过滤后水样品 1 (1/4 段末, 第 2 次), 检验结果见表

表 1/4 段末, 第 2 次加标水检验结果 (0.25m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水
				(2) 样品 1
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 (11.1)	0.054	$<2.5 \times 10^{-3}$

当前实际产水流量: 60 升/小时

上海市疾病预防控制中心

检 验 报 告

(续页)

第 4 页 共 6 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌830VC PLUS型直饮净 水 机	接 样 日 期	2013. 8. 29
检 验 项 目	铅	检 验 完 成 日 期	2013. 9. 6

按委托方要求, 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机进行除铅的加标测试。该设备正常运转后, 以净水流量 1L/min, 按额定总净水量 1000L 进行铅的五段加标实验, 取加标前水和过滤后水样进行检测, 铅的加标浓度为 0.05mg/L

标记 (1) 加标原水 (2/4 段末, 第 3 次) (2) 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机过滤后水样品 1 (2/4 段末, 第 3 次), 检验结果见表

表 2/4 段末, 第 3 次加标水检验结果 (0.50m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水
				(2) 样品 1
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 (11.1)	0.052	$<2.5 \times 10^{-3}$

当前实际产水流量: 60 升/小时

上海市疾病预防控制中心
检 验 报 告
(续页)

第 5 页 共 6 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌830VC PLUS型直饮净 水 机	接 样 日 期	2013. 8. 29
检 验 项 目	铅	检 验 完 成 日 期	2013. 9. 6

按委托方要求, 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机进行除铅的加标测试。该设备正常运转后, 以净水流量 1L/min, 按额定总净水量 1000L 进行铅的五段加标实验, 取加标前水和过滤后水样进行检测, 铅的加标浓度为 0.05mg/L

标记 (1) 加标原水 (3/4 段末, 第 4 次) (2) 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机过滤后水样品 1 (3/4 段末, 第 4 次), 检验结果见表

表 3/4 段末, 第 4 次加标水检验结果 (0.75m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水
				(2) 样品 1
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 (11.1)	0.046	$<2.5 \times 10^{-3}$

当前实际产水流量: 60 升/小时

上海市疾病预防控制中心
检 验 报 告
(续页)

第 6 页 共 6 页

样 品 名 称	怡口 (Ecowater) 牌830VC PLUS型直饮净 水 机	接 样 日 期	2013. 8. 29
检 验 项 目	铅	检 验 完 成 日 期	2013. 9. 6

按委托方要求, 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机进行除铅的加标测试。该设备正常运转后, 以净水流量 1L/min, 按额定总净水量 1000L 进行铅的五段加标实验, 取加标前水和过滤后水样进行检测, 铅的加标浓度为 0.05mg/L

标记 (1) 加标原水 (4/4 段末, 第 5 次) (2) 怡口 (Ecowater) 牌 830VC PLUS 型直饮净饮水机过滤后水样品 1 (4/4 段末, 第 5 次), 检验结果见表

表 4/4 段末, 第 5 次加标水检验结果 (1.0m³)

测定项目	单位	检验依据	(1) 加标原水	过滤后水
				(2) 样品 1
铅	mg/L	GB/T5750.6-2006 (11.1)	0.046	$<2.5 \times 10^{-3}$

当前实际产水流量: 60 升/小时

以下空白