



中国认可
检测
TESTING
CNAS L1614

报告编号: SHJSQ23005228003-3

检 验 报 告

产品名称 怡口牌 ERO630-3 型双出水净水机

检验类别 委托检测

委托单位 昆山怡口净水系统有限公司

报告日期 2023 年 6 月 14 日



中检集团理化检测有限公司

CCIC PHYSICAL AND CHEMICAL TESTING CO., LTD



地址: 上海市静安区万荣路 1218 弄 2 号 (D 栋) 5-6 楼
上海市金山区秋实路 688 号 A 楼 A4 1-3 层

邮编: 200436, 201512

电话: 021-66316012/66316680
021-37285217

网址: <http://www.cciclab.com>

传真: 021-66316190
021-37285075

电邮: cciclab@cciclab.com



检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 1页/ 8页

委托单位名称	昆山怡口净水系统有限公司	委托单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨璐 366 号 5 号房和 4 号房
受检单位名称	昆山怡口净水系统有限公司	受检单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨璐 366 号 5 号房和 4 号房
生产单位名称	昆山怡口净水系统有限公司	生产单位地址	江苏省昆山市玉山镇玉杨璐 366 号 5 号房和 4 号房
样品名称	怡口牌 ERO630-3 型双出水净水机	委托日期	2023.4.17
检验类别	委托检测	样品接收日期	2023.4.18
型号/规格	ERO630-3	样品数量	4 台
样品等级	/	样品状态	完整
生产日期/批号	20230412	商标	ECOWATER
检验依据	《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001） 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》（2001）		
检验结论： 依据《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）和《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能性评价规范——一般水质处理器》（2001）要求配制加标水样。纯水口以申报产水流量 2L/min，在产水量 0m³、2m³、4m³、6m³、8m³时，该水质处理器对人工配制水中的：砷、镉、铬（六价）、氟化物、铅、硝酸盐氮、四氯化碳、三氯甲烷的去除率均符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》（2001）的要求。净水口以申报产水流量 6L/min，在产水量 0m³、3m³、6m³、9m³、12m³ 时，该水质处理器对人工配制水中的：耗氧量、挥发酚、三氯甲烷、四氯化碳去除率符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能性评价规范——一般水质处理器》（2001）的要求。 （本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检验机构仅对检验数据的准确性负责。）			
备注	“/”表示未要求测试；“--”表示不适用；“—”表示空白格 检验日期：2023 年 5 月 24 日-6 月 1 日		

主检人： 吴冬萍

审核人： 秦琴

批准人： 李娟

日期： 2023 年 6 月 14 日

日期： 2023 年 6 月 14 日

日期： 2023 年 6 月 14 日

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 2页/ 8页

通水开始（0m³）第 1 次加标水检验结果（纯水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
砷	mg/L	0.319	<0.001	<0.001	99.8	99.8	≥83	合格
镉	mg/L	0.027	<0.002	<0.002	96.3	96.3	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	0.141	0.011	0.012	92.2	91.5	≥67	合格
氟化物	mg/L	8.11	0.99	0.97	87.8	88.0	≥75	合格
铅	mg/L	0.153	<0.003	<0.003	99.0	99.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	31.1	7.5	7.6	75.9	75.6	≥67	合格
四氯化碳	μg/L	69.1	<0.21	<0.21	99.8	99.8	≥98	合格
三氯甲烷	μg/L	293	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥95	合格

1/4 段末（1.5m³）第 2 次加标水检验结果（纯水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
砷	mg/L	0.321	<0.001	<0.001	99.8	99.8	≥83	合格
镉	mg/L	0.027	<0.002	<0.002	96.3	96.3	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	0.149	0.014	0.015	90.6	89.9	≥67	合格
氟化物	mg/L	8.06	1.04	1.06	87.1	86.8	≥75	合格
铅	mg/L	0.153	<0.003	<0.003	99.0	99.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	30.6	7.6	7.5	75.2	75.5	≥67	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 3 页/ 8 页

1/4 段末（1.5m³）第 2 次加标水检验结果（纯水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
四氯化碳	μg/L	68.1	<0.21	<0.21	99.8	99.8	≥98	合格
三氯甲烷	μg/L	286	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥95	合格

2/4 段末（3.0m³）第 3 次加标水检验结果（纯水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
砷	mg/L	0.319	<0.001	<0.001	99.8	99.8	≥83	合格
镉	mg/L	0.027	<0.002	<0.002	96.3	96.3	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	0.139	0.014	0.014	89.9	89.9	≥67	合格
氟化物	mg/L	7.98	1.06	1.07	86.7	86.6	≥75	合格
铅	mg/L	0.152	<0.003	<0.003	99.0	99.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	30.1	7.9	7.8	73.7	74.1	≥67	合格
四氯化碳	μg/L	66.6	<0.21	<0.21	99.8	99.8	≥98	合格
三氯甲烷	μg/L	285	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥95	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 4页/ 8页

3/4 段末（4.5m³）第 4 次加标水检验结果（纯水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
砷	mg/L	0.316	<0.001	<0.001	99.8	99.8	≥83	合格
镉	mg/L	0.027	<0.002	<0.002	96.3	96.3	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	0.150	0.016	0.018	89.3	88.0	≥67	合格
氟化物	mg/L	8.09	1.18	1.16	85.4	85.7	≥75	合格
铅	mg/L	0.152	<0.003	<0.003	99.0	99.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	32.6	8.5	8.6	73.9	73.6	≥67	合格
四氯化碳	μg/L	67.4	<0.21	<0.21	99.8	99.8	≥98	合格
三氯甲烷	μg/L	294	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥95	合格

4/4 段末（6.0m³）第 5 次加标水检验结果（纯水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
砷	mg/L	0.314	<0.001	<0.001	99.8	99.8	≥83	合格
镉	mg/L	0.027	<0.002	<0.002	96.3	96.3	≥83	合格
铬（六价）	mg/L	0.156	0.019	0.017	87.8	89.1	≥67	合格
氟化物	mg/L	8.08	1.29	1.27	84.0	84.3	≥75	合格
铅	mg/L	0.153	<0.003	<0.003	99.0	99.0	≥90	合格
硝酸盐氮	mg/L	29.9	8.0	7.8	73.2	73.9	≥67	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 5页/ 8页

4/4 段末（6.0m³）第 5 次加标水检验结果（纯水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
四氯化碳	μg/L	67.9	<0.21	<0.21	99.8	99.8	≥98	合格
三氯甲烷	μg/L	292	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥95	合格

检
则
3)

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 6页/ 8页

通水开始（0m³）第 1 次加标水检验结果（净水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	13.8	5.06	5.01	63.3	63.7	≥25	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.011	<0.002	<0.002	90.9	90.9	≥80	合格
四氯化碳	μg/L	9.30	<0.21	<0.21	98.8	98.8	≥80	合格
三氯甲烷	μg/L	277	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥80	合格

1/4 段末（3m³）第 2 次加标水检验结果（净水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	12.9	5.06	5.09	60.8	60.5	≥25	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80	合格
四氯化碳	μg/L	9.33	<0.21	<0.21	98.9	98.9	≥80	合格
三氯甲烷	μg/L	276	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥80	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 7页/ 8页

2/4 段末（6m³）第 3 次加标水检验结果（净水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	12.3	5.01	5.03	59.3	59.1	≥25	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80	合格
四氯化碳	μg/L	9.50	<0.21	<0.21	98.9	98.9	≥80	合格
三氯甲烷	μg/L	283	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥80	合格

3/4 段末（9m³）第 4 次加标水检验结果（净水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	13.8	5.58	5.69	59.6	58.8	≥25	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.010	<0.002	<0.002	90.0	90.0	≥80	合格
四氯化碳	μg/L	9.79	<0.21	<0.21	98.9	98.9	≥80	合格
三氯甲烷	μg/L	291	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥80	合格

检 验 报 告

报告编号：SHJSQ23005228003-3
页码/总页： 8页/ 8页

4/4 段末（12m³）第 5 次加标水检验结果（净水口）

检验项目			加标试验					
项目	单位	加标原水	过滤后		去除率（%）		去除率要求（%）	判定
			样品 1	样品 2	样品 1	样品 2		
耗氧量（以 O ₂ 计）	mg/L	13.7	5.93	5.99	56.7	56.3	≥25	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	0.009	<0.002	<0.002	88.9	88.9	≥80	合格
四氯化碳	μg/L	9.62	<0.21	<0.21	98.9	98.9	≥80	合格
三氯甲烷	μg/L	287	<0.03	<0.03	99.9	99.9	≥80	合格

———— 报告正文结束 ————



声 明

1. 检验报告涂改、缺页无效。
2. 检验报告未经授权签字人签字、未盖章无效。
3. 如无特别书面约定，检验报告仅反映对本次检验样品的测试结果。
4. 针对来样检验的样品，分析报告结果仅适用于收到的样品。当客户知道样品偏离了规定条件仍要求进行检验时，由此引起的法律纠纷，责任自负。
5. 客户提供的信息可能影响结果的有效性时，其产生的后果由客户承担。
- 6、未经本公司书面批准，本报告不得部分复印、摘用或篡改，复印件未加盖本公司报告专用章无效。由此引起的法律纠纷，责任自负。
7. 本报告未经许可不得作为媒体宣传。
8. 委托人对检验报告有异议的，应在收到检验报告之日起 15 天内向实验室提出，否则，视为委托人接受检验报告。

实验室：中检集团理化检测有限公司

地 址：上海市静安区万荣路 1218 弄 2 号（D 栋）5-6 楼

上海市金山区秋实路 688 号 A 大楼 A4 1-3 层

邮 编：200436，201512

电 话：021-66316012/66316680

021-37285127

网 址：<http://www.cciclab.com>

传 真：021-66316190

021-37285075

电 邮：cciclab@cciclab.com